

Brother DCP-1000 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Der Brother DCP-1000 Trommel Reset erfolgt automatisch durch eine Folie, welche sich in der originalverpackten Trommel von Brother oder kompatiblen Trommel befindet.

- 1. Legen Sie die Brother DR-8000 Trommel in das Gerät ein
- 2. Durch die Folie wird die Brother DR-8000 Trommel resettet
- 3. Die Folie wird automatisch ausgeworfen
- 4. Dadurch wird das Zählwerk zurückgesetzt und die neue Trommel erkannt

Die originale oder kompatible Trommel im Brother DCP-1000 Drucker wurde erfolgreich automatisch zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-1000 Drucker bei FairToner

Hier bei FairToner können Sie die passende Trommel für Ihren Brother DCP-1000 Drucker kaufen.

- Brother DCP-1000 Trommel
- Brother DR-8000 Trommel



