

Brother DCP-1200 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-1200. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-6000 Trommel. Um einen Brother DCP-1200 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritt-für-Schritt Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Bei eingeschaltetem Drucker die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie "Optionen" bzw. "Storno"
3. Bestätigen Sie schnell mit der Taste "1"
4. Im Display steht "ausgeführt" oder "erfolgreich"
5. Sie können die Klappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-1200 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother DCP-1200 Drucker kaufen.

- [Brother DCP-1200 Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)