

Brother DCP-1510 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-1510. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-1050 Trommel. Um einen Brother DCP-1510 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten, die Klappe muss geschlossen sein
2. Die „Menü“ Taste drücken
3. Mit den Pfeiltasten zu „Geräte-Info“ navigieren und mit „OK“ bestätigen
4. Mit den Pfeiltasten zu „Trommel rücks.“ navigieren und wieder „OK“ drücken
5. Die „OK“ Taste 3 Sekunden halten
6. Dann „Pfeil nach oben“ drücken
7. Das Display zeigt „ausgeführt!“

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Drucken Sie weiter wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-1510 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother DCP-1510 Drucker kaufen.

- [Brother DCP-1510 Trommel](#)
- [Brother DR-1050 Trommel](#)