

Brother DCP-1512 A Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um den Brother DCP-1512 A Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden gehen Sie dabei schnell vor, sonst müssen Sie erneut starten.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Drücken Sie „Menu“
3. Die Pfeiltaste „▲▼“ drücken
4. Am Display erscheint „Info“
5. Drücken Sie „OK“
6. Wieder die Pfeiltaste „▲▼“ drücken
7. Am Display erscheint „Reset Trommel/Drum“
8. „OK“ Taste drücken bis „Reset“ im Display steht
9. „Start“ Taste drücken
10. Die Pfeiltaste „▲▼“ drücken bis „10“ im Display steht
11. „OK“ drücken, im Display erscheint „Ausgeführt“
12. „Stopp“ Taste drücken bis das Hauptmenü erscheint

Der Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-1512 A Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-1050 Toner für Ihren Brother DCP-1512 A Drucker kaufen.

- [Brother DCP-1512 A Toner](#)
- [Brother TN-1050 Toner](#)