

## Brother DCP-1512 E Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Um einen Brother DCP-1512 E Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Bitte gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Drücken Sie „Menu“
3. Die Pfeiltaste „▲▼“ drücken
4. Am Display erscheint „Info“
5. Drücken Sie „OK“
6. Wieder die Pfeiltaste „▲▼“ drücken
7. Am Display erscheint „Reset Trommel/Drum“
8. „OK“ Taste drücken bis „Reset“ im Display steht
9. „Start“ Taste drücken
10. Die Pfeiltaste „▲▼“ drücken bis „10“ im Display steht
11. „OK“ drücken, im Display erscheint „Ausgeführt“
12. „Stopp“ Taste drücken bis das Hauptmenü erscheint

Der Brother Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother DCP-1512 E Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-1050 Toner für Ihren Brother DCP-1512 E Drucker kaufen.

- [Brother DCP-1512 E Toner](#)
- [Brother TN-1050 Toner](#)