

Brother DCP-1512 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Bitte befolgen Sie genau die folgende Anleitung um einen Brother DCP-1512 Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden, sonst müssen Sie erneut starten.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Drücken Sie „Menu“
3. Die Pfeiltaste „▲▼“ drücken
4. Am Display erscheint „Info“
5. Drücken Sie „OK“
6. Wieder die Pfeiltaste „▲▼“ drücken
7. Am Display erscheint „Reset Trommel/Drum“
8. „OK“ Taste drücken bis „Reset“ im Display steht
9. „Start“ Taste drücken
10. Die Pfeiltaste „▲▼“ drücken bis „10“ im Display steht
11. „OK“ drücken, im Display erscheint „Ausgeführt“
12. „Stopp“ Taste drücken bis das Hauptmenü erscheint

Damit ist der Toner Reset abgeschlossen. Das Zählwerk ist nun wieder zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-1512 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-1050 Toner für Ihren Brother DCP-1512 Drucker kaufen.

- [Brother DCP-1512 Toner](#)
- [Brother TN-1050 Toner](#)