

Brother DCP-1610 W Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-1610 W. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-1050 Trommel. Um einen Brother DCP-1610 W Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritt-für-Schritt Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schließen Sie nach dem Trommelwechsel die obere Abdeckklappe
2. Drücken Sie die „Menü“ Taste
3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Geräte-Info“ und bestätigen Sie mit „OK“
4. Gehen Sie mit den Pfeiltasten zu „Trommel rücks.“
5. Drücken Sie die „OK“ Taste für 3 Sekunden
6. Drücken Sie die „Pfeil nach oben“ Taste
7. Das Display zeigt „Ausgeführt!“

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-1610 W Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother DCP-1610 W Drucker kaufen.

- [Brother DCP-1610 W Trommel](#)
- [Brother DR-1050 Trommel](#)