

Brother DCP-1612 W Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother DCP-1612 W Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Drücken Sie „Menu“
3. Die Pfeiltaste „▲▼“ drücken
4. Am Display erscheint „Info“, drücken Sie „OK“
5. Wieder die Pfeiltaste „▲▼“ drücken
6. Am Display erscheint „Reset Trommel/Drum“
7. „OK“ Taste drücken bis „Reset“ im Display steht
8. „Start“ Taste drücken
9. Die Pfeiltaste „▲▼“ drücken bis „10“ im Display steht
10. „OK“ drücken, im Display erscheint „Ausgeführt“
11. „Stopp“ Taste drücken bis das Hauptmenü erscheint

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-1612 W Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) auch die passenden Brother TN-1050 Toner für Ihren Brother DCP-1612 W Drucker kaufen.

- [Brother DCP-1612 W Toner](https://www.fairtoner.de/brother-dcp-1612-w-toner)
- [Brother TN-1050 Toner](https://www.fairtoner.de/brother-tn-1050-toner)