

Brother DCP-1612 WVB Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-1612 WVB. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-1050 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother DCP-1612 WVB Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Schließen Sie nach dem Trommelwechsel die obere Abdeckklappe
2. Drücken Sie die „Menü“ Taste
3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Geräte-Info“ und bestätigen Sie mit „OK“
4. Gehen Sie mit den Pfeiltasten zu „Trommel rücks.“
5. Drücken Sie die „OK“ Taste für 3 Sekunden
6. Drücken Sie die „Pfeil nach oben“ Taste
7. Das Display zeigt „Ausgeführt!“

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-1612 WVB Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother DCP-1612 WVB Drucker kaufen.

- [Brother DCP-1612 WVB Trommel](#)
- [Brother DR-1050 Trommel](#)