

## Brother DCP-7010 L Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-7010 L. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-2000 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother DCP-7010 L Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Betätigen Sie 1x die "Optionen"
3. Das Display zeigt die Frage "Trommel ersetzt? Ja/Nein"
4. Drücken Sie schnell die "+" Taste
5. Die Meldung "ausgeführt" oder "ausgerichtet" wird angezeigt
6. Die Geräteklappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother DCP-7010 L Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie natürlich auch die passende Trommel für Ihren Brother DCP-7010 L Drucker kaufen.

- [Brother DCP-7010 L Trommel](#)
- [Brother DR-2000 Trommel](#)