

Brother DCP-7045 N Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-7045 N. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2100 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother DCP-7045 N Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Die Geräteklappe öffnen
2. Nun die "Storno" Taste drücken
3. Drücken Sie die "Pfeil nach oben" Taste
4. Im Display steht "Ausgeführt"
5. Die Geräteklappe wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-7045 N Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother DCP-7045 N Drucker.

- [Brother DCP-7045 N Trommel](#)
- [Brother DR-2100 Trommel](#)