

Brother DCP-7055 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-7055. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-2200 Trommel. Um einen Brother DCP-7055 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritt-für-Schritt Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie Ihren Drucker ein und öffnen Sie die Frontklappe
2. Drücken Sie die „STORNO“ Taste
3. Die erscheinende Meldung bestätigen Sie mit der „Pfeil nach oben“ Taste
4. Das Display zeigt „ausgeführt“
5. Nun die Frontklappe schließen

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-7055 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother DCP-7055 Drucker kaufen.

- [Brother DCP-7055 Trommel](#)
- [Brother DR-2200 Trommel](#)