

Brother DCP-7055 W Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-7055 W. Diese Anleitung funktioniert für die kompatible Trommel und auch die originale Brother DR-2200 Trommel. Um einen Brother DCP-7055 W Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie Ihren Drucker ein und öffnen Sie die Frontklappe
2. Drücken Sie die „STORNO“ Taste
3. Die erscheinende Meldung bestätigen Sie mit der „Pfeil nach oben“ Taste
4. Das Display zeigt „ausgeführt“
5. Nun die Frontklappe schließen

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-7055 W Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother DCP-7055 W Drucker kaufen.

- [Brother DCP-7055 W Trommel](#)
- [Brother DR-2200 Trommel](#)