

## Brother DCP-7060 N Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Um den Brother DCP-7060 N Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte Schritt-für-Schritt die folgende Anleitung. Um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden gehen Sie dabei schnell vor, sonst müssen Sie erneut starten.

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die Taste STORNO 1x
4. Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN
5. Nichts auswählen, weiter mit dem nächsten Punkt
6. Drücken Sie die START-Taste und dann die Pfeiltasten ▼ ▲ bis "00" im Display erscheint
7. Drücken Sie die OK-Taste
8. Schließen Sie die Frontklappe

Der Toner Reset wurde damit abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother DCP-7060 N Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-2210 und TN-2220 Toner für Ihren Brother DCP-7060 N Drucker kaufen.

- [Brother DCP-7060 N Toner](#)
- [Brother TN-2210 Toner](#)
- [Brother TN-2220 Toner](#)