

Brother DCP-7065 DN Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother DCP-7065 DN Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden, gehen Sie dabei bitte schnell vor.

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die Taste STORNO 1x
4. Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN
5. Nichts auswählen, weiter mit dem nächsten Schritt
6. Drücken Sie die START-Taste und dann die Pfeiltasten ▼ ▲ bis "00" im Display erscheint
7. Drücken Sie die OK-Taste
8. Schließen Sie die Frontklappe

Der Toner Reset wurde hiermit abgeschlossen und das Zählwerk ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-7065 DN Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-2210 oder TN-2220 Toner für Ihren Brother DCP-7065 DN Drucker kaufen.

- [Brother DCP-7065 DN Toner](#)
- [Brother TN-2210 Toner](#)
- [Brother TN-2220 Toner](#)