

Brother DCP-7065 DN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-7065 DN. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-2200 Trommel. Um einen Brother DCP-7065 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritt-für-Schritt Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die Taste „STORNO“
3. Danach die „Pfeil nach oben“ Taste drücken, um die angezeigte Meldung zu quittieren
4. Das Display zeigt „ausgeführt!“
5. Die Abdeckklappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-7065 DN Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother DCP-7065 DN Drucker kaufen.

- [Brother DCP-7065 DN Trommel](#)
- [Brother DR-2200 Trommel](#)