

Brother DCP-7070 DW Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Bitte befolgen Sie die Anleitung um einen Brother DCP-7070 DW Toner Reset durchzuführen. Dies ist oft nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die Taste STORNO 1x
4. Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN
5. Nichts auswählen, weiter mit dem nächsten Schritt
6. Drücken Sie die START-Taste und dann die Pfeiltasten ▼ ▲ bis "00" im Display erscheint
7. Drücken Sie die OK-Taste
8. Schließen Sie die Frontklappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset ist abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-7070 DW Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-2210 oder TN-2220 Toner für Ihren Brother DCP-7070 DW Drucker kaufen.

- [Brother DCP-7070 DW Toner](#)
- [Brother TN-2210 Toner](#)
- [Brother TN-2220 Toner](#)