

Brother DCP-7070 DW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-7070 DW. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2200 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother DCP-7070 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritte und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die vordere Geräteklappe öffnen
2. Die Taste „STORNO“ drücken
3. Danach die „Pfeil nach oben“ Taste drücken
4. Das Display zeigt „ausgeführt!“ an
5. Die vordere Geräteklappe wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-7070 DW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother DCP-7070 DW Drucker.

- [Brother DCP-7070 DW Trommel](#)
- [Brother DR-2200 Trommel](#)