

Brother DCP-8025 D Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-8025 D. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-7000 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother DCP-8025 D Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die Taste "Storno"
3. Anschließend die Taste "1"
4. Das Display zeigt "erfolgreich" an
5. Die Klappe wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-8025 D Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother DCP-8025 D Drucker.

- [Brother DCP-8025 D Trommel](#)
- [Brother DR-7000 Trommel](#)