

Brother DCP-8040 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-8040. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-3000 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother DCP-8040 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die "Storno" Taste
3. Im Display wird "erfolgreich" angezeigt
4. Sie können die Geräteklappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-8040 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passende Trommel für Ihren Brother DCP-8040 Drucker kaufen.

- [Brother DCP-8040 Trommel](#)
- [Brother DR-3000 Trommel](#)