

## Brother DCP-8060 DN Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-8060 DN. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-3100 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother DCP-8060 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie erst die Taste "Storno"
3. Anschließend die Taste "1"
4. Nun die \* Sterntaste 1x drücken, dann 2x die 0 Null
5. Die Geräteklappe schließen

Der Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother DCP-8060 DN Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother DCP-8060 DN Drucker kaufen.

- [Brother DCP-8060 DN Trommel](#)
- [Brother DR-3100 Trommel](#)