

Brother DCP-8065 DN Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother DCP-8065 DN Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Schalten Sie Ihren Drucker ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die Taste STORNO 1x
4. Es erscheint die Anzeige "Trommel ersetzen?" 1. JA 2. NEIN
5. Nichts auswählen, weiter mit dem nächsten Schritt
6. Drücken Sie die STERN-Taste "*"
7. Drücken Sie sofort die Taste 0 Null 2x nacheinander
8. Schließen Sie die Frontklappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-8065 DN Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-3130 oder TN-3170 Toner für Ihren Brother DCP-8065 DN Drucker kaufen.

- [Brother DCP-8065 DN Toner](#)
- [Brother TN-3130 Toner](#)
- [Brother TN-3170 Toner](#)