

## Brother DCP-9042 CN Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Um einen Brother DCP-9042 CN Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Gehen Sie dabei zügig vor, da Sie sonst in das Hauptmenü zurückfallen und erneut starten müssen.

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung
2. Drücken Sie die Taste STORNO
3. Das RESET PARTS LIFE Menü erscheint
4. Wählen Sie Ihren Toner mit den Pfeiltasten ▲ ▼
5. S für Standard-Toner oder J für Jumbo-Toner
6. Drücken Sie die Taste OK 1x zur Bestätigung
7. Drücken Sie sofort die Taste 1 einmal (1x)
8. Schließen Sie die obere Abdeckung

Der Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother DCP-9042 CN Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-130 oder TN-135 Toner für Ihren Brother DCP-9042 CN Drucker kaufen.

- [Brother DCP-9042 CN Toner](#)
- [Brother TN-130BK Toner](#)
- [Brother TN-135BK Toner](#)