

Brother DCP-9042 CN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-9042 CN. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-130 CL Trommel. Um einen Brother DCP-9042 CN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritt-für-Schritt Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten
2. Drücken Sie die "Menu" Taste
3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu "Maschinen Info" und bestätigen Sie mit OK
4. Nutzen Sie die Pfeiltasten, bis "Zurücksetzungs-Menü" erscheint, dann wieder OK
5. Mit den Pfeiltasten weiter zu "Trommel", bestätigen Sie mit OK
6. Drücken Sie die Taste "1" für den Trommel Reset
7. Zum Abschluss drücken Sie die "Stopp" Taste

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-9042 CN Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother DCP-9042 CN Drucker kaufen.

- [Brother DCP-9042 CN Trommel](#)
- [Brother DR-130 CL Trommel](#)