

## Brother DCP-9045 CN Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-9045 CN. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-130 CL Trommel und die kompatible Trommel. Um einen Brother DCP-9045 CN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die "Menu" Taste drücken
2. Mit den Pfeiltasten zu "Maschinen Info" navigieren und mit OK bestätigen
3. Mit den Pfeiltasten zu "Zurücksetzungs-Menü" und wieder OK drücken
4. Erneut mit den Pfeiltasten zu "Trommel" und nochmal OK drücken
5. Mit der Taste "1" wird der Trommelzähler zurückgesetzt
6. Abschließend die "Stopp" Taste drücken

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother DCP-9045 CN Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother DCP-9045 CN Drucker kaufen.

- [Brother DCP-9045 CN Trommel](#)
- [Brother DR-130 CL Trommel](#)