

Brother DCP-9270 CDN Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Nachdem Sie einen Toner Wechsel mit einem TN-320 oder TN-325 an Ihrem Brother DCP-9270 CDN vollzogen haben, müssen Sie einen Toner Reset manuell durchführen. Um den Brother DCP-9270 CDN Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die obere Abdeckung
3. Drücken Sie die Taste STORNO
4. Das RESET PARTS LIFE Menü erscheint
5. Wählen Sie Ihren Toner mit den Pfeiltasten ▲ ▼
6. STD für Standard oder HC für Jumbo oder S.HC für Super Jumbo
7. Drücken Sie die Taste OK 1x zur Bestätigung
8. Drücken Sie die Pfeiltaste ▲-Taste 1x für die Initialisierung
9. Schließen Sie die obere Abdeckung

Der Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-9270 CDN Drucker bei FairToner

Bei FairToner können Sie die passenden Brother TN-320 oder TN-325 Toner für Ihren Brother DCP-9270 CDN Drucker kaufen.

- [Brother DCP-9270 CDN Toner](#)
- [Brother TN-320BK Toner](#)
- [Brother TN-325BK Toner](#)