

Brother DCP-L-2500 D Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-L-2500 D. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-2300 Trommel.

Um einen Brother DCP-L-2500 D Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken Sie zwei Sekunden auf „OK“
3. „Trommel ersetzt?“ wird angezeigt
4. Nun drücken Sie „Pfeil nach oben“
5. Schließen Sie die vordere Klappe wieder

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Drucken Sie weiter wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-L-2500 D Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother DCP-L-2500 D Drucker kaufen.

- [Brother DCP-L-2500 D Trommel](#)
- [Brother DR-2300 Trommel](#)