Brother DCP-L-2512 D Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-L-2512 D. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-2400 Trommel. Um einen Brother DCP-L-2512 D Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritt-für-Schritt Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Die vordere Abdeckung muss geschlossen sein
3. Drücken Sie gleichzeitig „OK“ und „Pfeiltaste nach oben“
4. Bestätigen Sie mit „OK“
5. Drücken Sie die „Pfeiltaste nach unten“

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-L-2512 D Drucker bei FairToner

Hier bei FairToner können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother DCP-L-2512 D Drucker kaufen.

- Brother DCP-L-2512 D Trommel
- Brother DR-2400 Trommel