

Brother DCP-L-2537 DW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-L-2537 DW. Diese Anleitung funktioniert für originale Brother DR-2400 als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother DCP-L-2537 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Die vordere Abdeckung muss geschlossen sein
3. Drücken Sie gleichzeitig „OK“ und „Pfeiltaste nach oben“
4. Bestätigen Sie mit „OK“
5. Drücken Sie die „Pfeiltaste nach unten“

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-L-2537 DW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother DCP-L-2537 DW Drucker.

- [Brother DCP-L-2537 DW Trommel](#)
- [Brother DR-2400 Trommel](#)