

## Brother DCP-L-2540 DN Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Um einen Brother DCP-L-2540 DN Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist manchmal nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Drücken Sie die „OK“ Taste bis „Ersetzen“ erscheint
3. Nun die „Start“ Taste drücken
4. Jetzt die Pfeiltaste nach unten drücken bis „00“ erscheint
5. Die „OK“ Taste drücken

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset damit auch schon abgeschlossen.

## Verbrauchsmaterial für Brother DCP-2540 DN Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-2320 Toner für Ihren Brother DCP-L-2540 DN Drucker kaufen.

- [Brother DCP-L-2540 DN Toner](#)
- [Brother TN-2320 Toner](#)