

Brother DCP-L-2560 CDN Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden, befolgen Sie die Anleitung vom Brother DCP-L-2560 CDN [Toner Reset](#), bitte genau. Solch ein Reset ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, sonst müssen Sie erneut starten.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Drücken Sie solange die „OK“ Taste bis „Ersetzen“ erscheint
3. Nun „Start“ drücken
4. Jetzt die Pfeiltaste nach unten drücken bis „00“ erscheint
5. Abschließend die „OK“ Taste drücken

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset auch schon abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-L-2560 CDN Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-2320 Toner für Ihren Brother DCP-L-2560 CDN Drucker kaufen.

- [Brother DCP-L-2560 CDN Toner](#)
- [Brother TN-2320 Toner](#)