

Brother DCP-L-2560 CDW Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung um einen Brother DCP-L-2560 CDW Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Die „OK“ Taste drücken bis „Ersetzen“ erscheint
3. Nun die „Start“ Taste drücken
4. Jetzt die Pfeiltaste nach unten drücken bis „00“ erscheint
5. Zum Schluß die „OK“ Taste drücken

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset ist abgeschlossen. Drucken Sie weiter wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-L-2560 CDW Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-2320 Toner für Ihren Brother DCP-L-2560 CDW Drucker kaufen.

- [Brother DCP-L-2560 CDW Toner](#)
- [Brother TN-2320 Toner](#)