

## Brother DCP-L-2560 DN Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Um einen Brother DCP-L-2560 DN Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung nach einem Toner Wechsel. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Drücken Sie solange die „OK“ Taste bis „Ersetzen“ erscheint
3. Nun „Start“ drücken
4. Jetzt die Pfeiltaste nach unten drücken bis „00“ erscheint
5. Abschließend die „OK“ Taste drücken

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

### Verbrauchsmaterial für Brother DCP-L-2560 DN Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-2320 Toner für Ihren Brother DCP-L-2560 DN Drucker kaufen.

- [Brother DCP-L-2560 DN Toner](#)
- [Brother TN-2320 Toner](#)