

Brother DCP-L-2560 DN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-L-2560 DN. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2300 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother DCP-L-2560 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die vordere Abdeckung schließen
2. Dann „X“ drücken, um den angezeigten Trommelfehler abzurechnen
3. Drücken Sie schnell das Werkzeug-Symbol („Einstell.“), „Alle Einstell.“, „Geräte-Info“ und „Teillebensdauer“
4. Drücken Sie „#“ so lange, bis sich im Display die Meldung ändert
5. Drücken Sie nun auf „Trommel“ und dann auf „Ja“
6. Beenden Sie mit Drücken der „Home“ Taste (Haus)

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-L-2560 DN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother DCP-L-2560 DN Drucker.

- [Brother DCP-L-2560 DN Trommel](#)
- [Brother DR-2300 Trommel](#)