

Brother DCP-L-2560 DW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-L-2560 DW. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2300 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother DCP-L-2560 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die vordere Abdeckung schließen
2. Dann „X“ drücken, um den angezeigten Trommelfehler abzurechnen
3. Drücken Sie schnell das Werkzeug-Symbol („Einstell.“), „Alle Einstell.“, „Geräte-Info“ und „Teillebensdauer“
4. Drücken Sie „#“ so lange, bis sich im Display die Meldung ändert
5. Drücken Sie nun auf „Trommel“ und dann auf „Ja“
6. Beenden Sie mit Drücken der „Home“ Taste (Haus)

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-L-2560 DW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother DCP-L-2560 DW Drucker.

- [Brother DCP-L-2560 DW Trommel](#)
- [Brother DR-2300 Trommel](#)