

Brother DCP-L-2560 Series Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother DCP-L-2560 Series Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte genau die Anleitung. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Die „OK“ Taste drücken bis „Ersetzen“ erscheint
3. Nun die „Start“ Taste drücken
4. Jetzt die Pfeiltaste nach unten drücken bis „00“ erscheint
5. Zum Schluß die „OK“ Taste drücken

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-L-2560 Series Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-2320 Toner für Ihren Brother DCP-L-2560 Series Drucker kaufen.

- [Brother DCP-L-2560 Series Toner](#)
- [Brother TN-2320 Toner](#)