Brother DCP-L-3527 CDW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-L-3527 CDW. Diese Anleitung funktioniert für die kompatible Trommel und auch die originale Brother DR-248 CL Trommel. Um einen Brother DCP-L-3527 CDW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Die Abdeckung des Geräts muss geschlossen sein
3. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten OK und den Pfeil nach oben
4. Drücken Sie OK um die Trommel auszuwählen
5. Wählen Sie jetzt die Trommel in der jeweiligen Farbe und bestätigen Sie mit OK
6. Drücken Sie den Pfeil nach Oben, um den Seitenzähler zurückzusetzen

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-L-3527 CDW Drucker bei FairToner

Hier bei FairToner können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother DCP-L-3527 CDW Drucker kaufen.

- Brother DCP-L-3527 CDW Trommel
- Brother DR-248 CL Trommel