

Brother DCP-L-3550 CDW Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother DCP-L-3550 CDW Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist oft nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Frontklappe
2. Drücken und halten Sie die „Abbrechen“ und „Zurück“ Tasten für 1-2 Sekunden
3. Betätigen Sie im Anschluss erneut die „Zurück“ Taste
4. Das Display zeigt nun alle Tonerkartuschen an
5. Wenn nicht starten Sie erneut bei 1.
6. Wählen Sie Ihre Kartusche aus
7. Bestätigen Sie mit „Ja“
8. Die Meldung „Akzeptiert“ erscheint
9. Führen Sie die Schritte für jede Kartusche aus, welche Sie resetten möchten
10. Schließen Sie die Abdeckung wieder
11. Sie können weiterdrucken wie bisher

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-L-3550 CDW Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-243 oder TN-247 Toner für Ihren Brother DCP-L-3550 CDW Drucker kaufen.

- [Brother DCP-L-3550 CDW Toner](#)
- [Brother TN-243BK Toner](#)
- [Brother TN-247BK Toner](#)