

Brother DCP-L-3555 CDW Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother DCP-L-3555 CDW Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist oft nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die vordere Abdeckung und lassen Sie das Gerät geöffnet
3. Im Hauptmenü das Symbol für den verbleibenden Tonerstand einige Sekunden drücken bis das Resetmenü erscheint
4. Nun die Anzeige mit Trommel für einige Sekunden drücken bis die Tonerauswahl erscheint
5. Den richtigen Toner aus der Liste auswählen und mit Ja/Yes bestätigen
6. Der Drucker zeigt Accepted an
7. Schließen Sie jetzt den Drucker und warten Sie bis das Gerät fertig ist (das kann etwas dauern)
8. Bestätigen Sie am Ende nochmal mit Ja/Yes
9. Der Toner Reset ist abgeschlossen

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-L-3555 CDW Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) auch die passenden Brother TN-248 oder TN-248XL Toner für Ihren Brother DCP-L-3555 CDW Drucker kaufen.

- [Brother DCP-L-3555 CDW Toner](#)
- [Brother TN-248 Toner](#)
- [Brother TN-248XL Toner](#)