Brother DCP-L-3555 CDW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-L-3555 CDW. Diese Anleitung funktioniert für die kompatible Trommel und auch die originale Brother DR-248 CL Trommel. Um einen Brother DCP-L-3555 CDW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die vordere Abdeckung schließen
2. Drücken Sie auf die Taste mit den 4 Tonerfarben und halten diese für ca. 5 Sekunden gedrückt
3. Wählen Sie "Trommel" aus
4. Wählen Sie jetzt die Trommel in der jeweiligen Farbe
5. Bestätigen Sie mit Ja

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-L-3555 CDW Drucker bei FairToner

Hier bei FairToner können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother DCP-L-3555 CDW Drucker kaufen.

- Brother DCP-L-3555 CDW Trommel
- Brother DR-248 CL Trommel