

Brother DCP-L-5500 DN Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother DCP-L-5500 DN Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist oft nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Öffnen Sie bei eingeschaltetem Gerät die vordere Klappe, hinter der sich die Toner- und Trommeleinheit befindet. Das Display muss nun die Fehlermeldung "Abdeckung offen" anzeigen. Lassen Sie den Toner im Drucker.
2. Drücken Sie auf dem beleuchteten Bedienfeld rechts neben dem Touchscreen gleichzeitig die Tasten "X" (Abbrechen) und "Zurück" (gebogener Pfeil). Lassen Sie beide Tasten sofort wieder los und drücken Sie danach direkt noch einmal auf die Taste "Zurück". Auf dem Display öffnet sich nun das Reset-Menü.
3. Wählen Sie im Menü auf dem Touchscreen den Eintrag "TNR-STD" aus. Dies steht für "Toner Standard" und entspricht der exakten Kapazität Ihrer TN-3430 Kartusche. *(Hinweis: "TNR-HC" wäre für den größeren TN-3480 Toner).*
4. Bestätigen Sie die anschließende Abfrage auf dem Display mit "Ja". Das Display bestätigt den erfolgreichen Vorgang kurz mit der Meldung "Ausgeführt" oder "Accepted".
5. Schließen Sie die vordere Geräteklappe wieder vollständig. Um zu überprüfen, ob der Vorgang erfolgreich war, warten Sie kurz, bis der Drucker sich mechanisch neu initialisiert hat. Er sollte nun keine Toner-Warnung mehr anzeigen, der Fehlerbericht verschwindet und das Gerät wechselt zurück in den normalen Bereitschaftsmodus.

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-L-5500 DN Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) auch die passenden Brother TN-3480 oder TN-3430 Toner für Ihren Brother DCP-L-5500 DN Drucker kaufen.

- [Brother DCP-L-5500 DN Toner](#)
- [Brother TN-3480 Toner](#)
- [Brother TN-3430 Toner](#)