

## Brother DCP-L-5500 DN Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-L-5500 DN. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-3400 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother DCP-L-5500 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die vordere Druckerabdeckung schließen
2. Drücken Sie die Taste „X“
3. Drücken Sie das Schraubenzieher Symbol dann „Maschineninfo“ und auf „dur.res.part“
4. Drücken Sie die Taste „drum life“
5. Halten Sie die Taste gedrückt bis sich die Meldung ändert
6. Drücken Sie „Ja“ oder „Yes“
7. Drücken Sie auf die „Home“ Taste (Haus)

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother DCP-L-5500 DN Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother DCP-L-5500 DN Drucker kaufen.

- [Brother DCP-L-5500 DN Trommel](#)
- [Brother DR-3400 Trommel](#)