

## Brother DCP-L 8410 CDW Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Um einen Brother DCP-L 8410 CDW Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist oft nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Zeigt der Drucker eine Fehlermeldung, drücken Sie „X“ (Abbrechen)
3. Öffnen Sie die Frontklappe (Tonerfach)
4. Drücken und halten Sie die „Pfeil zurück“ und die rote „X“ (Abbrechen) Taste gleichzeitig für 1-2 Sekunden
5. Das Reset Menü erscheint (Sollte dies nicht der Fall sein, drücken Sie die beiden Tasten erneut, manchmal funktioniert es nicht beim ersten Versuch)
6. Wählen Sie die Kartusche mit der richtigen Farbe, die zurückgesetzt werden soll
7. Bestätigen Sie mit OK
8. Die Meldung „Akzeptiert“ (oder „Accepted“) erscheint
9. Verlassen Sie das Menü mit „Pfeil zurück“ oder „X“ (Abbrechen)
10. Schließen Sie die Abdeckung wieder
11. Sie können weiterdrucken wie bisher

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

## Verbrauchsmaterial für Brother DCP-L 8410 CDW Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) auch die passenden Brother TN-423 oder TN-421 Toner für Ihren Brother DCP-L 8410 CDW Drucker kaufen.

- [Brother DCP-L-8410 CDW Toner](#)
- [Brother TN-423BK Toner](#)
- [Brother TN-421BK Toner](#)