

Brother DR-1200 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Brother DR-1200 Trommel Reset-Anleitung für Drucker von Brother. Wählen Sie Ihre passende Druckerserie aus und führen die Schritt-für-Schritt-Anleitung an Ihrem Drucker durch.

Brother DR-1200 Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen)

Je nachdem, welchen Drucker oder welches Multifunktionsgerät Sie ihr Eigen nennen, müssen Sie nach dem Wechsel der Trommel-Einheit den manuellen Trommel Reset auf unterschiedliche Art und Weise durchführen.

Brother DR-1200 Trommel Reset für Brother HL-Geräte

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Die vordere Abdeckung am Gerät muss geschlossen sein
3. Navigieren Sie mit „+“ oder „-“ zum Menüpunkt „Geräte-Info“
4. Bestätigen Sie durch „OK“
5. Navigieren Sie mit „+“ oder „-“ zu „Lebends. Rücks.“
6. Bestätigen Sie durch „OK“.
7. Wählen Sie mit „+“ oder „-“ den Menüpunkt „Trommel“
8. Drücken Sie nun 2x „OK“

Hiermit ist der Trommelzähler zurückgesetzt.

Brother DR-1200 Trommel Reset für Brother DCP-Geräte

Für Brother DCP-Geräte gibt es je nach Gerätetyp unterschiedliche Arten, den Trommel Reset durchzuführen. Wählen Sie daher die passende für Ihr Geräte aus.

Brother DR-1200 Trommel Reset für den Brother DCP-9045CDN

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Die vordere Druckerabdeckung muss geschlossen sein
3. Drücken Sie „Menü“ und 2 x die „6“.
4. Es werden diejenigen Zähler angezeigt, die zurückgesetzt werden müssen
5. Nutzen Sie die Pfeiltasten, um „Trommel“ zu wählen
6. Drücken Sie „OK“
7. Drücken Sie sofort „1“, um den Trommelzähler zu resetten
8. Drücken Sie „Stopp“

Hiermit ist der Trommel Reset beendet und der Drucker kann wie zuvor genutzt werden.

Brother DR-1200 Trommel Reset für alle übrigen DCP-Geräte

1. Schalten Sie das Gerät ein
2. Die vordere Abdeckklappe muss geschlossen sein
3. Drücken Sie schnell nacheinander „Menü“ und 2x die „5“
4. Das Display zeigt nun nur die Zähler an, die zurückgesetzt werden müssen
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Trommel“
6. Bestätigen Sie sofort mit „OK“
7. Drücken Sie dann „1“, um den Zähler auf Null zu setzen
8. Betätigen Sie die „Stopp“ Taste

Der Trommel Reset ist damit erfolgreich ausgeführt.

Brother DR-1200 Trommel Reset für Brother MFC-Geräte

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Die vordere Abdeckung muss geschlossen sein
3. Drücken Sie hintereinander die Tasten „Menü“, „8“ und „4“
4. Das Display zeigt nun die Zähler an, die zurückgesetzt werden müssen
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Trommel“ aus
6. Bestätigen Sie mit „OK“
7. Drücken Sie „1“, damit der Zähler zurückgesetzt wird
8. Drücken Sie die „Stopp“ Taste

Sie haben den Trommel Reset hiermit erfolgreich durchgeführt.

Brother DR-1200 Trommel und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch gleich das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und für viele weitere Hersteller.

- [OEM](#)
- [Brother Trommeln](#)
- [Brother Toner](#)