

Brother DR-200 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Brother DR-200 Trommel Reset-Anleitung für Drucker von Brother.

Brother DR-200 Trommel Reset

Der Brother DR-200 Trommel Reset erfolgt automatisch durch eine Folie, welche sich in der originalverpackten Trommel von Brother oder kompatiblen Trommel befindet.

1. Legen Sie die Brother DR-200 Trommel in das Gerät ein
2. Durch die Folie wird die Brother DR-200 Trommel resettet
3. Die Folie wird automatisch ausgeworfen
4. Dadurch wird das Zählwerk zurückgesetzt und die neue Trommel erkannt

Die Brother DR-200 Trommel oder kompatible Trommel wurde erfolgreich automatisch zurückgesetzt. Der Trommel Reset ist damit abgeschlossen.

Hinweise zum Druckbild

Behalten Sie nach dem Brother DR-200 Trommel Reset die Druckqualität der folgenden gedruckten Dokumente im Blick. Wenn Sie nur die Brother DR-200 Trommel oder kompatible Trommeleinheit ausgetauscht haben, aber weiterhin einen gebrauchten Toner verwenden, kann es zu Beeinträchtigungen am Druckbild kommen. Die Ausdrücke wirken dann sehr blass und farblos. In dem Fall sollten Sie auch die alte Tonerkartusche austauschen. Das Druckbild sollte sich im Anschluss nach ca. 20 bis 30 gedruckten Seiten wieder normalisieren.

Brother DR-200 Trommel und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und für viele weitere Druckerhersteller.

- [Brother DR-200 Trommel](#)
- [Brother Trommeln](#)
- [Brother Toner](#)