

Brother DR-230 CL Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Brother DR-230 CL Trommel Reset-Anleitung für Drucker von Brother. Wählen Sie Ihre passende Druckerserie aus und führen die Schritt-für-Schritt-Anleitung an Ihrem Drucker aus.

Brother DR-230 CL Trommel Reset

Sie müssen den Brother DR-230 CL Trommel Reset manuell selbst durchführen, wenn Ihr Gerät diese Trommel nutzt. Verfahren Sie dabei bitte nach den folgenden Anleitungen, je nachdem, welche Geräteausführung Sie besitzen.

Brother DR-230 CL Trommel Reset bei Brother HL-Geräten

1. Schalten Sie das Gerät ein
2. Die "+" oder "-" Taste nutzen, bis "Maschinen Info" angezeigt wird
3. Mit "OK" bestätigen
4. Mit der "+" oder "-" Taste zum Menüpunkt "Lebensdauer Resetierung" oder "reset parts life" navigieren
5. Mit "OK" bestätigen
6. Die "+" oder "-" Taste drücken, bis "Trommeleinheit" oder "Drum Unit" angezeigt wird
7. Sofort mit "OK" bestätigen
8. Die "+" oder "-" Taste betätigen, bis die Trommel der Farbe angezeigt wird, die Sie zurücksetzen wollen
9. Dann 2x die Taste "OK" drücken

Der Trommel Reset (Trommelzähler zurücksetzen) ist vollendet. Sie können nun weiter drucken wie gewohnt.

Brother DR-230 CL Trommel Reset bei Brother MFC-Geräten

1. Den Drucker einschalten
2. Die "Menu" Taste betätigen
3. Mit den Pfeiltasten im Gerätedisplay bis zum Menüpunkt "Geräte Info" gehen
4. Sofort mit "OK" bestätigen
5. Die Pfeiltasten nutzen, bis das Display "Lebensd. rücks." anzeigt.
6. Schnell durch "OK" bestätigen
7. Die Pfeiltasten nutzen, bis die Trommel der Farbe angezeigt wird, welche zurückgesetzt werden soll
8. Dann die Taste "1" drücken
9. Anschließend die "Stop" Taste drücken

Der Trommel Reset ist nun abgeschlossen. Sie können weiter Drucken wie bisher.

Brother DR-230 CL Trommel Reset bei Brother DCP-Geräten

1. Den Drucker einschalten
2. Die "Menu" Taste drücken
3. Mit den Pfeiltasten navigieren, bis zum Menüpunkt "Geräte Info"
4. Sofort durch "OK" bestätigen
5. Die Pfeiltasten nutzen, bis "Lebensd. rücks." erscheint
6. Sofort durch "OK" bestätigen
7. Die Pfeiltasten nutzen, bis die Trommel der Farbe angezeigt wird, welche zurückgesetzt werden soll
8. Schnell die Taste "1" drücken
9. Schnell die "Stop" Taste drücken

Der Trommel Reset ist hiermit abgeschlossen. Sie können Ihren Drucker weiter nutzen wie bisher.

Brother DR-230 CL Trommel und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie auch gleich das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und für viele weitere Hersteller.

- [Brother DR-230 CL Trommel](#)
- [Brother Trommeln](#)
- [Brother Toner](#)