Brother DR-248 CL Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die folgenden Hinweise sollten Sie beachten, wenn ein Trommel Reset am Drucker durchgeführt wird.

- Wählen Sie die passende Brother DR-248 CL Trommel Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie, Brother DCP-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte zügig über die Tastatur am Drucker aus. So verhindern Sie das Zurückfallen des Druckers in das Hauptmenü während der Eingabe
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie keinen Schritt aus
- Nicht jeder Drucker von Brother signalisiert den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Trommel zurücksetzen
- Mit den Anleitungen kann man originale DR-248 CL Trommeln von Brother und kompatible Trommeln zurücksetzen
- Ein frühzeitiges Zurücksetzen der Trommel kann das Gerät beschädigen. Setzen Sie die Trommel möglichst nur direkt nach dem Austausch zurück
- Bei einer Mehrfachauswahl wählen Sie die Trommel, die zurückgesetzt werden soll

Brother DR-248 CL Trommel Reset für die folgenden Drucker: Brother HL-L 3215 CW, Brother HL-L 3220 CW, Brother HL-L 3220 CWE, Brother HL-L 3240 CDW, Brother DCP-L 3515 CDW, Brother DCP-L 3520 CDW, Brother DCP-L 3520 CDW Eco und Brother DCP-L 3527 CDW.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Die Abdeckung des Geräts muss geschlossen sein
1. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten OK und den Pfeil nach oben
2. Drücken Sie OK um die Trommel auszuwählen
3. Wählen Sie jetzt die Trommel in der jeweiligen Farbe und bestätigen Sie mit OK
4. Drücken Sie den Pfeil nach Oben, um den Seitenzähler zurückzusetzen

Hierdurch ist der Trommel Reset beendet und Sie können den Drucker wieder verwenden, wie bisher.

Brother DR-248CL Trommel Reset für die folgenden Drucker: Brother HL-L 8230 CDW, Brother HL-L 8240 CDW, Brother DCP-L 3555 CDW, Brother DCP-L 3560 CDW, Brother MFC-L 3740 CDW, Brother MFC-L 3740 CDW Eco, Brother MFC-L 3740 Series, Brother MFC-L 3760 CDW, Brother MFC-L 8300 Series, Brother MFC-L 8340 CDW und Brother MFC-L 8390 CDW.

1. Den Drucker einschalten und die vordere Abdeckung schließen
2. Drücken Sie auf die Taste mit den 4 Tonerfarben und halten diese für ca. 5 Sekunden gedrückt
3. Wählen Sie "Trommel" aus
4. Wählen Sie jetzt die Trommel in der jeweiligen Farbe
5. Bestätigen Sie mit Ja

Sie haben den Trommelzähler zurückgesetzt und können Ihren Brother Drucker wieder verwenden wie bisher.

Brother DR-248 CL Trommel und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Bei FairToner können Sie auch das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen die passenden Toner und Trommeln für Drucker von Brother und für viele weitere Druckerhersteller.

- Brother DR-248CL Trommel
- Brother Trommeln
- Brother Toner

BESUCHEN SIE UNS!