

## Brother DR-300 Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Die folgenden Hinweise gilt es zu beachten, wenn Sie die Trommel austauschen und ein Brother DR-300 Trommel Reset am Drucker durchgeführt werden soll.

- Ohne die Folie kann die Brother DR-300 Trommel nicht richtig zurückgesetzt werden
- Bitte entfernen Sie die Folie nicht aus der Trommel
- Wurde die Folie entfernt, kann man sie wieder in die Trommel einlegen. Gehen Sie dabei vorsichtig vor
- Fehlt die Folie oder ist beschädigt, wenden Sie sich bitte an unseren Service
- Die neue Trommel sollte zusammen mit einem neuen Toner eingesetzt werden

### Anleitung zum Brother DR-300 Trommel Reset

Hier finden Sie die passende Brother DR-300 Trommel Reset-Anleitung für Drucker von Brother.

### Brother DR-300 Trommel Reset

Der Brother DR-300 Trommel Reset erfolgt von selbst durch eine Folie, welche sich in der originalverpackten Trommel von Brother oder der kompatiblen Trommel befindet.

1. Legen Sie die Brother DR-300 Trommel in das Gerät ein
2. Durch die Folie wird die Brother DR-300 Trommel selbständig resettet
3. Die Folie wird automatisch ausgeworfen
4. Die neue Trommel wird erkannt, und das Zählwerk dadurch zurückgesetzt

Die Brother DR-300 Trommel oder kompatible Trommel wurde zurückgesetzt. Der Trommel Reset ist damit abgeschlossen.

## Brother DR-300 Trommel und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und für viele weitere Druckerhersteller.

- [Brother Trommeln](#)
- [Brother Trommeln](#)
- [Brother Toner](#)