

Brother DR-3100 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die folgenden Hinweise sollten Sie beachten, wenn Sie einen [Trommel Reset](#) am Drucker ausführen möchten.

- Wählen Sie die passende Brother DR-3100 Trommel Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie, Brother MFC-Serie oder Brother DCP-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte schnell über die Druckertastatur aus, Sie verhindern so das Zurückfallen in das Hauptmenü während der Eingabe
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie keinen Schritt weg
- Nicht jeder Drucker von Brother signalisiert den Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Trommel Reset
- Mit den Anleitungen kann man originale DR-3100 Trommeln von Brother und kompatible Trommeln zurücksetzen
- Ein frühzeitiges Zurücksetzen der Trommel kann das Gerät beschädigen. Setzen Sie die Trommel deshalb nur direkt nach dem Austausch zurück
- Bei einer Mehrfachauswahl wählen Sie die Trommel aus, die zurückgesetzt werden soll

Anleitungen zum Brother DR-3100 Trommel Reset

Hier finden Sie die passenden Brother DR-3100 Trommel Reset-Anleitungen für Drucker von Brother. Wählen Sie Ihre Druckerserie aus und führen die Schritt-für-Schritt-Anleitung an Ihrem Drucker aus.

Brother DR-3100 Trommel Reset bei Brother HL-Geräten

1. Schalten Sie Ihren Drucker ein
2. Öffnen Sie die Geräteklappe dort, wo die Trommel sitzt
3. Drücken Sie die "Go" oder "Start" Taste
4. Halten Sie diese gedrückt
5. Warten Sie, bis alle vier LEDs an Ihrem Drucker aufleuchten
6. Lassen Sie die Taste wieder los
7. Schließen Sie die Geräteklappe

Sie haben jetzt bereits den Brother DR-3100 Trommel Reset durchgeführt. Sie können den Drucker nun wieder nutzen wie bisher.

Brother DR-3100 Trommel Reset bei Brother DCP-Geräten

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Klappe, hinter der sich die Trommel befindet
3. Betätigen Sie die Taste "Storno"
4. Drücken Sie die Taste "1"
5. Im Display erscheint "erfolgreich"
6. Die Geräteklappe schließen

Der Brother DR-31000 Trommel Reset ist jetzt durchgeführt.

Brother DR-3100 Trommel Reset bei Brother MFC-Geräten

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Geräteklappe
3. Drücken Sie die "Storno" Taste
4. Bestätigen Sie dies mit der Taste "1"
5. Im Display erscheint die Meldung "erfolgreich"
6. Die Klappe wieder schließen

Sie haben den Brother DR-3100 Trommel Reset damit abgeschlossen.

Brother DR-3100 Trommel und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Natürlich können Sie auch das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker bei [FairToner](#) kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und für viele weitere Druckerhersteller.

- [Brother DR-3100 Trommel](#)
- [Brother Trommeln](#)
- [Brother Toner](#)