

## Brother DR-3200 Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Ein Brother DR-3200 Trommel Reset muss von Ihnen gerätespezifisch manuell durchgeführt werden. Wählen Sie dazu aus den untenstehenden Resetanleitungen die für Ihr Gerät passende aus und folgen Sie den Anweisungen für den DR-3200 Trommel Reset.

### Brother DR-3200 Trommel Reset bei Brother HL-Geräten

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Geräteklappe
3. Betätigen Sie die Taste "Go" oder "Start"
4. Halten Sie diese gedrückt
5. Warten Sie ab, bis alle vier Kontroll-LEDs am Drucker aufleuchten.
6. Lassen Sie die Taste los
7. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Brother DR-3200 Trommel Reset ist damit schon beendet. Ihr Drucker funktioniert nun wieder wie zuvor.

### Brother DR-3200 Trommel Reset bei Brother MFC-Geräten

1. Schalten Sie das Gerät ein
2. Öffnen Sie die Klappe am Drucker
3. Drücken Sie die Taste "1"
4. Das Display zeigt die Meldung "erfolgreich"
5. Schließen Sie die Klappe

Damit ist der Brother DR-3200 Trommel Reset auch schon abgeschlossen. Drucken Sie weiter wie bisher.

## Brother DR-3200 Trommel und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Natürlich können Sie auch das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker bei [FairToner](#) kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und für viele weitere Druckerhersteller.

- [Brother DR-3200 Trommel](#)
- [Brother Trommeln](#)
- [Brother Toner](#)